

Ultracom Novus ulkoisen antennin asennusohje

1. Poista Ultracom Novus-laitteen vasemmassa kyljessä sijaitseva musta ulkoisen antennin suojuus, sekä suojuksen juuressa oleva tiiviste (työkalu ei mukana pakkauksessa).
2. Aseta pakkauksessa oleva aluslevy ulkoisen antennin kierteen juureen ja aseta ulkoinen antenni kierteilleen laitteeseen.
3. Kierrä antenni sormin tiukasti kiinni. Kiristä antenni käyttäen työkalua (työkalu ei mukana pakkauksessa). Vältä antennin ylikiristämistä, jotta Novus-laite tai ulkoinen antenni eivät vaurioidu!
4. Taivuta antennia siten, että antennin juureen tulee vähintään 45 asteen kulma.

Ultracom Novus extern antenn

1. Ta bort den svarta yttre antennporten täckskraven och den svarta skruv O-ringen från den vänstra sidan av Novus enhet (verktyg ingår ej).
2. Sätt i den medföljande brickan på antenntåden.
3. Sätt antennen på plats på Novus enhet antennporten med hjälp av fingrarna. Sätt antennen ordentligt hjälp av ett verktyg (verktyg ingår ej). Var noga med att inte dra antennen! Snävt antennen kan skada Novus enheten eller den externa antennen.
4. Vik antennen från basen på antennen så att pekar minst 45 grader upp

Ultracom Novus external antenna installation instructions

1. Remove the black external antenna port cover screw and the black O-ring from the left side of the Novus collar (tool not included).
2. Insert the included washer on the antenna thread.
3. Screw the antenna in place on the Novus collars antenna port using your fingers. Tighten the antenna more firmly using a tool (tool not included).
4. Be sure not to overtighten the antenna! Over tightening the antenna could damage the Novus collar or the external antenna. Twist the antenna from the flexible part to a 45-degree angle.

